MODE D'EMPLOI

GRILLE-PAIN

TO7F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
N'utilisez cet appareil que conformément à ce mode d'emploi. N'utilisez que des éléments fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
-Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable de leur sécurité.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
-Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
-La surveillance étroite est indispensable lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
-Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
-Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
L'appareil doit rester sous la surveillance de l'utilisateur.
Vérifiez si la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil..
Ne pas poser ni utiliser le grille-pain sur une surface chaude (par exemple plaque de cuisson) ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
Ne pas placer le grille-pain trop près d'un mur ou d'autres appareils ou objets.
Dans un grille-pain, le pain peut s'enflammer, il ne faut donc jamais utiliser l'appareil près de matières facilement inflammables (rideaux…).
Ne jamais introduire d'objets métalliques (fourchette, couteau…) dans l'ouverture du grille-pain sous peine d'électrocution.
Ne jamais utiliser le grille-pain en plein air.
Ne jamais couvrir l'ouverture prevu pour le pain.
Ne jamais éclabousser ou immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
Un appareil électrique n'est pas un jouet, tenez-le hors de portée des enfants. Ne

jamais laisser pendre le cordon.
Ne jamais utiliser l'appareil s'il présente une défectuosité (cordon abîmé, carcasse cassée…).Le grille-pain doit obligatoirement être réparé par une personne qualifiée. Contactez votre revendeur. Réparer soi-même un appareil électrique peut constituer un danger
Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique, il doit être utilisé selon ce mode d'emploi.
N'utilisez jamais des accessoires non recommandés par le fabricant.
. L'appareil doit être débranché :
S'il y a une anomalie pendant son fonctionnement
Avant chaque nettoyage
Après chaque utilisation
Ne jamais débrancher le grille-pain en tirant le cordon d'alimentation.
N'utilisez jamais des accessoires non recommandés par le fabricant.
L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparé.

MISE EN MARCHE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, enlevez tous les autocollants et toutes les étiquettes et essuyez les parois du grille-pain avec un chiffon doux et légèrement humide. Faites-le fonctionner à vide pour la première fois. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas et mettez le degré de grillage au maximum. De cette manière vous brûlez les saletés éventuelles de la production ou du transport. Une légère fumée et odeur peuvent se dégager. Ceci est normal.
Mettez la fiche dans la prise de courant. Sélectionnez le degré de grillage désiré et posez une tranche de pain dans l'ouverture. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas. L'appareil se met automatiquement à chauffer. Le pain est centré automatiquement pour un grillage égal. Il est délicat de recommander un degré de grillage, chaque personne ayant sa propre préférence. Essayez différentes positions. Dès que le pain est grillé, les tranches sont éjectées automatiquement.
Si un morceau de pain reste coincé dans l'ouverture, poussez le bouton d'enclenchement vers le haut. De cette manière le monte-pain va encore 2 cm plus haut. Utilisez une tranche de pain de minimum 11 cm de hauteur.
Le bouton d'arrêt (Δ) peut être utilisé à n'importe quel moment pour interrompre le processus de grillage.
Votre grille-pain est aussi équipé avec un bouton de décongélation (*). Si vous voulez griller du pain surgelé, poussez sur le bouton de décongélation . La lampe s'allumera. Dès que le pain est grillé, les tranches sont éjectées automatiquement et la lampe s'éteint.
Afin de réchauffer du pain déjà grillé vous pouvez utiliser le bouton de réchauffage ( ). Placez le pain dans les ouvertures. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas et poussez sur le bouton de réchauffage. Des modifications au degré de grillage ne changeront rien au temps de réchauffage.

ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le complètement refroidir.
Ne jamais utiliser des produits détergents ou abrasifs.
Ne jamais introduire des liquides dans l'ouverture.
Pour nettoyer les parois extérieures, utilisez un chiffon doux et légèrement humide, ensuite séchez-les.

Pour vider le bac à miettes, débranchez d'abord l'appareil et laissez-le refroidir. Ouvrez le bac à miettes en le tirant vers l'avant. Nettoyez le bac à miettes avec un chiffon humide. Le bac à miettes doit être parfaitement sec avant de le refermer. Veillez toujours à ce que le bac soit bien fermé.